

*Последовательность укладки геотекстиля под слой мембранной гидроизоляции:*

Поверхность, на которую укладывается иглопробивной геотекстиль, должна быть ровной и очищенной от мусора.

После очищения поверхности расстилается полотно геотекстиля такой длины, которая необходима. Рулон нужно раскатать максимально ровно и гладко, волны и складки следует разравнивать подтягиванием краёв с креплением их к основанию.

Отдельные полотна геотекстиля должны быть уложены с нахлёстом, величина нахлёста должна быть не менее 0,15 - 0,3 м. Также соединить полотно геотекстиля можно сваркой горячего воздуха при помощи строительного фена. По поверхности геотекстиля запрещается движение любых транспортных средств.