

*Последовательность укладки геотекстиля на слой гидроизоляции:*

В этом случае геотекстиль укладывают на слой гидроизоляции. Также нужно очистить поверхность, после чего расстилается полотно геотекстиля необходимой длины.

Рулон должен быть уложен и раскатан максимально ровно и гладко. Волны и складки нужно разравнивать подтягиванием краёв с креплением их к основанию путём утяжеления. Параллельные полотна должны быть уложены с нахлёстами с направлением зернистого слоя перекрытия или вышележащего грунта. Величина нахлёстов по ширине полотна должна составлять не менее 0,3 м, а по длине полотна не менее 0,5 - 0,7 м.

На горизонтальных кривых или в местах изменения направления укладки полотна должны быть прирезаны и уложены одно на одно в направлении поворота на предыдущее полотно слоя. По поверхности полотна геотекстиля запрещается движение любых транспортных средств.